

Ionic Rentvanns- filteranlegg



Rekkefølge:

Fire filter; tre forskjellige

1 x Carbon (Kullfilter) - Filtrerer ut klor og grove partikler

2 x Green – Filtrerer vannet ned til 30 ppm. Ved bruk av to Green, forbraker man mindre filtre totalt sett, fordi man sparer det siste for mye forurensning.

1 x Blue – Ioniseringsfiltret. Filtrerer vannet ned til 0 ppm

Montering:

Carbon + Green + Green + Blue

Vannet fra kranen, kommer inn i bunnen av Carbon og går ut av bunnen til Blue. Svært viktig at vannet filtreres i riktig rekkefølge, ellers vil Blue-filtret bli oppbrukt på kort tid. Montering av slangen på undersiden gjør at hele anlegget står mer stabilt under bruk. Filtrene har ikke noe opp og ned, det viktige er rekkefølgen.

Filterskifte:



Filtrene har en fargeskifte- funksjon, som visuelt indikerer når det er på tide å skifte filter.

Green skifter farge til Beige

Blue skifter farge til Brown

Carbon er ikke fargeskifte filter, men vi anbefaler å skifte for hvert femte Blue-filter.

Farge indikasjonen er ikke eksakt, man bør måle vannet med en ppm-måler.

Ved utslag over 7 ppm, vil ikke resultatet bli godt nok. Bytt da Blue- filtret.

Green- filtret skiftes ved behov etter fargeindikasjon. Skiftes dette for sent, forbraker man unødvendig mye av Blue- filtret. Når man bytter Green-filtret, skifter man bare det første (nr to i rekkefølgen). Deretter setter man det siste Green- filteret (nr tre i rekkefølgen) på plass nr to. Det nye settes på plass nr tre.

Tips:

- La alltid vannet renne et par minutter ut av springen og gjennom slangen, før det kobles til anlegget. Dette for å skylle ut eventuelle rester og partikler som har bygd seg opp.
- Mål vannet før rensing for å få en indikasjon på renhets- nivået. Bør ikke overstige 300 ppm.
- Steng av vannet ved pauser og avbrekk, for å spare filtrene for unødvendig rensing.
- Ikke stol på fargeskifteindikasjon, mål alltid før filter skift.
- Tøm anlegget for vann før lagring. Dette for å unngå bakterievekst og lukt. Koble fra alle slangene, også de i toppen.
- Tåler ikke frost, da kan platen sprekke.

